

# Configurazione Internet



## La dotazione comprende:



router WLAN



cavo DSL



alimentatore



cavo LAN

+ eventualmente adattatore per presa telefonica

## 1. Trova la presa di rete


Versione **A**: Presa telefonica con adattatore



### Consiglio

Di solito, la presa di rete si trova in soggiorno o in corrispondenza del classico collegamento alla TV via cavo.

Versione **B**: rete




### Consiglio

La presa di rete si trova solitamente nel soggiorno o nel punto in cui è collegato il cavo.

## 2. Collega il router WLAN alla presa di rete


### 2.1.

A questo scopo, hai bisogno del cavo DSL in dotazione.



### Consiglio

Prima di provvedere al collegamento, pensa a dove e come desideri installare il router.




### 2.2.

Inserisci un'estremità del cavo DSL nel router. Solitamente, l'apposita porta è contrassegnata sul router con «DSL».

### 2.3.

Inserisci l'altra estremità del cavo DSL nella presa di rete. (Qualora fossero presenti 2 prese, inserirla nella presa a sinistra.)



### Variante **B**:

Il cavo è inserito nell'adattatore, l'adattatore è inserito nella presa telefonica.

### Consiglio

Entrambe le estremità del cavo DSL sono uguali. Di conseguenza, sono intercambiabili.

## 3. Collega il router WLAN alla presa della corrente

### 3.1.

Collega la spina sottile dell'alimentatore al router WLAN, presa «Power».



### 3.2.

Collega la spina a due poli alla presa di corrente o alla ciabatta più vicina.

## 4. Porta un po' di pazienza



Attendi ancora un momento. Prima che la configurazione sia completata e il router sia pronto all'uso occorrono ca. 2-5 minuti. Dopodiché la spia LED di Internet e/o della DSL si accenderà e resterà fissa.

### Consiglio

La configurazione del router WLAN o di Internet avviene in automatico. Per far funzionare Internet non devi modificare alcuna impostazione.

## 5. Collegati alla WLAN

### 5.1.

Scegli il simbolo della WLAN/di Internet sul tuo dispositivo (PC, smartphone, console da gioco ecc.) e collegati alla WLAN.



### 5.2.

Inserisci la chiave WPA2 come password per la WLAN.

### Consiglio

Il nome della WLAN e la chiave WPA2 sono riportati sul retro del router. In alternativa puoi collegare il tuo dispositivo anche tramite cavo LAN.

## Ben fatto! Hai portato a termine la configurazione di Internet



+++

Hai problemi o ulteriori domande in merito alla tua connessione Internet? Siamo a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8-19.

0848 444 888  
oppure  
support.teleboy.ch

+++

Nota bene:  
il router WLAN ti viene fornito gratuitamente, ma solo in comodato d'uso. Conserva la confezione originale e gli accessori.